

Programma Pandora

Onderhoudsadvies

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| HOUTSOORT | Hergebruikt teak |
| HERKOMST | Azië |
| KLEUR (MOGELIJKHEID) | Hergebruikt teak |
| OVERIGE MATERIALEN | Oud teak / MDF / Metaal |
| AFWERKING | Oud teak / Topcoat |

ALGEMENE TIPS EN ADVIES

Hout werkt: het zet uit en krimpt. De mate waarin dat gebeurt, is afhankelijk van de luchtvochtigheid en temperatuur van de ruimte waarin het meubel staat. De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 55% en 65%. De ideale temperatuur is 20°C. Wijk de situatie hier teveel van af of schommelt deze teveel, dan kan het hout gaan scheuren of kromtrekken. Plaats een meubel daarom dan ook niet dicht bij een warmtebron of airco installatie. Vermijd (direct) zonlicht: Kleuren worden hierdoor sneller dof en de lak of olie waarmee het meubel behandeld is, slijt sneller af waardoor de kans groter is op schade door normaal dagelijks gebruik. Gebruik daarbij ten alle tijden onderzetters en indien er geknoeid wordt, neem dit direct op met een schone doek. Plaats geen hete potten en/of pannen op meubelen.

PERIODIEK ONDERHOUDS- / REINIGINGSADVIES

Dagelijks onderhoud: Afdoen met een licht vochtige doek en daarna met een droge doek nawrijven. Vermijd ten alle tijden bijtende en ammonia houdende middelen. Metalen onderdelen alleen afstoffen en indien nodig met een licht vochtige doek afdoen en meteen met een droge doek nawrijven.

Periodiek onderhoud: Bovenbladen van tafels en deur- en ladefronten 1 a 2 maal per jaar reinigen met Woodclean en het teakhout behandelen met Mat Polish (beide producten zijn van Oranje B.V.).